

Axlabs BLADES



Axlabs Blades Universal35
#1993-01



Axlabs Blades Solid35
#1993-02



Axlabs Blades Versatile35
#1993-03



MODE D'EMPLOI

Les lames Axlabs sont un accessoire pour le microtome in vitro. Les lames Axlabs sont des lames de microtome de laboratoire jetables destinées à la coupe de blocs de tissus fixés au formol inclus en paraffine (FFPE) ou congelés. Le revêtement plasma renforce leur netteté et leur durabilité.

Les lames Axlabs sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisées.

USAGE PRÉVU

Les lames Axlabs sont des lames de microtome de laboratoire destinées à la coupe de tissus fixés au formol inclus en paraffine (FFPE) ou congelés en vue d'examens microscopiques ultérieurs.

UTILISATION DES LAMES

- 1) Retirez une (1) lame Axlabs du distributeur manuellement ou utilisez le support sécurisé du microtome. Si le microtome n'est pas équipé de support, la lame doit être manipulée avec le plus grand soin.
- 2) Veillez à bien installer la lame Axlabs pour un fonctionnement sécurisé et conforme du microtome.
Remarque : Utiliser le bord tranchant pour couper le bloc de tissu. La flèche sur la lame indique le sens à suivre pour l'orientation. Le triangle pointe vers le bord tranchant.



- 3) Remplacer la lame Axlabs lorsqu'elle présente des signes d'usure.
- 4) Utilisez une pince à épiler pour retirer la lame si vous ne pouvez pas la retirer à l'aide du chargeur de lame.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Les lames Axlabs complètent un dispositif médical de diagnostic *in vitro* destiné à être utilisé en laboratoire. Les lames Axlabs sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisées.

UTILISATEURS FINAUX

Les lames sont destinées à un usage en laboratoire et ne doivent être manipulées que par du personnel qualifié.

CONTENU

Les lames Axlabs sont délivrées dans une boîte de 10 boîtes intérieures. Chaque boîte intérieure contient un boîtier en plastique contenant 50 lames. Lors de la réception des lames Axlabs, vérifiez que le contenu est entier et qu'il n'a pas été endommagé. Le ressort, le poussoir de lame et le support d'éjection de lame du microtome doivent être intacts.

CONSERVATION



Axlabs Blades doit être protégé contre toute manipulation brusque ou choc mécanique. À conserver dans un lieu sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. La température de stockage recommandée se situe entre -10°C et +50°C.

DATE D'EXPIRATION

La durée de conservation des lames Axlabs est de deux (2) ans à compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENTS



Les lames Axlabs sont extrêmement tranchantes. Manipuler avec précaution. Lorsque vous retirez la lame du distributeur, faites attention à son bord et veillez à ne pas le toucher.

MISE AU REBUT

Après utilisation, remplacez la lame usagée dans le compartiment du distributeur. Vous pouvez également jeter la lame dans une poubelle réservée aux objets tranchants. Les lames Axlabs doivent être jetées avec les déchets médicaux afin d'éviter toute contamination. Leur mise au rebut doit être conforme aux lois, réglementations et normes en vigueur dans le pays où les lames sont utilisées.

INCIDENTS

En cas d'incident grave, prière de signaler les faits directement au fabricant de ce dispositif médical sur Axlabs at axlab.dk et à l'autorité nationale compétente.