

Axlab BLADES



Axlab Blades Universal35
#1993-01



Axlab Blades Solid35
#1993-02



Axlab Blades Versatile35
#1993-03



BRUKSANVISNING

Axlab-bladene er et tilbehør til mikrotom som *in vitro*-enhet. Axlab-bladene er engangsmikrotomblader til bruk i laboratorium, beregnet for snitting av formalinfikserte parafininnstøpte (FFPE) eller frosne vevsblokker. Plasmabelegget gir dem økt skarphet og holdbarhet.

Axlab-bladene er til engangsbruk og skal ikke benyttes flere ganger.

TILTENKT FORMÅL

Axlab-bladene er mikrotomblader til laboratoriebruk, beregnet for snitting av formalinfisert parafininnstøpt (FFPE) eller frossent vev for senere mikroskopiske undersøkelser.

BRUK AV BLADENE

- 1) Skyv ut ett (1) Axlab-blad manuelt fra dispenserens, eller bruk den sikre holderen for bladutskyvning på mikrotomen. Hvis mikrotomen ikke har en holder for bladutskyvning, må bladet håndteres med ytterste omhu.
- 2) Sørg for at Axlab-bladet blir riktig påsatt, for å garantere sikker og korrekt bruk av mikrotomen.
Merk: Bruk den skarpe kanten til å snitte vevsblokken. Bruk pilen på bladet for å forsikre deg om at det blir utført i riktig retning. Trekanten peker mot den skarpe kanten.



- 3) Axlab-bladet må skiftes ut når det viser tegn til slitasje.
- 4) Bruk en pinsett til å fjerne bladet hvis du ikke er i stand til å fjerne det ved hjelp av bladdispenseren.

MILJØ FOR BRUK

Axlab-bladene fungerer som et tilbehør til et medisinsk utstyr for *in vitro*-diagnostikk beregnet på bruk i laboratoriemiljøer.

Axlab-bladene er til engangsbruk og skal ikke benyttes flere ganger.

TILTENKTE BRUKERE

Bladene er beregnet for laboratoriebruk og skal kun håndteres av personell med relevant opplæring.

INNHold

Axlab-bladene leveres i en eske som inneholder 10 mindre esker. Hver av de 10 eskene inneholder en plastdispenser med 50 blader. Når du mottar Axlab-bladene, må du sørge for at leveransen er fullstendig og innholdet ikke er skadet på noen måte. Både fjæren, bladskyveren og holderen for bladutskyvning for mikrotomen må være intakt.

LAGRING



Axlab Blades Produktet skal ikke håndteres på brutalt eller uforsvarlig vis og ikke utsettes for mekaniske støt. Det skal oppbevares på et tørt, godt ventilert sted, unna direkte sollys. Anbefalt oppbevaringstemperatur er mellom -10 °C og +50 °C.

UTLØBSDATO

Holdbarheten for Axlab-bladene er to (2) år fra produksjonsdatoen.

ADVARSLER



Axlab-bladene er ekstremt skarpe. Vær forsiktig når du bruker dem. Når du fjerner bladet fra dispenserens, vær nøye med kanten og vær forsiktig så du ikke berører den.

AFHENDING

Etter bruk, sett det brukte bladet i rommet på dispenserens. Alternativt kan du kaste bladet i en beholder som er spesielt beregnet for skarpe gjenstander. For å unngå kontaminering må Axlab-bladene avhendes som medisinsk avfall. Avhending må gjøres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder i landet der bladene brukes.

UHELL

Alvorlige uhell må rapporteres direkte til produsenten av dette medisinske utstyret på Axlab på axlab.dk, samt til kompetente myndigheter i det aktuelle landet.