

Axlab BLADES



Axlab Blades Universal35
#1993-01



Axlab Blades Solid35
#1993-02



Axlab Blades Versatile35
#1993-03



BRUKSANVISNING

Axlab Blades är ett tillbehör till *in vitro*-mikrotomenheten. Axlab Blades är mikrotomblad avsedda för engångsbruk i laboratorier för sektionering av formalinfixerade paraffinbäddade (FFPE) eller frysta vävnadsblock. Plasmabeläggningen förstärker skärpan och hållbarheten.

Axlab Blades är en engångsprodukt och ska inte återanvändas.

AVSETT ÄNDAMÅL

Axlab Blades är mikrotomblad avsedda för användning i laboratorier för sektionering av formalinfixerade paraffinbäddade (FFPE) eller frysta vävnadsblock för efterföljande mikroskopiska undersökningar.

ANVÄNDNING AV BLADEN

- 1) Mata ut ett (1) Axlab Blade från dispensern manuellt eller använd den säkra bladutmatningshållaren på mikrotomen. Om mikrotomen inte har en utmatningshållare ska man hantera bladet med största försiktighet.
- 2) Se till att Axlab Blade är korrekt installerat för att garantera säker och korrekt användning av mikrotomen.
Obs. Använd det vassa bladet för att skära igenom vävnadsblocket. Använd pilen på bladet för att säkerställa korrekt orientering. Triangeln pekar på det vassa bladet.



- 3) Byt ut Axlab Blade när det visar tecken på slitage.
- 4) Använd en pincett för att avlägsna bladet om du inte kan genomföra bladborttagningen med blad-dispensern.

ANVÄNDNINGSMILJÖ

Axlab Blades är ett tillbehör till en medicinteknisk produkt för *in vitro*-diagnostik och är avsedda att användas i laboratoriemiljö.

Axlab Blades är en engångsprodukt och ska inte återanvändas.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Bladen är avsedda för laboratoriebruk och bör endast hanteras av utbildad personal.

INNEHÅLL

Axlab Blades levereras i en låda med 10 invändiga lådor. Varje invändig låda innehåller en plastdispenser som innehåller 50 blad. Vid mottagande av Axlab Blades ska man säkerställa att leveransen är komplett och det inte finns några skador på innehållet. Fjädern, bladtryckaren och blad- utmatningshållaren för mikrotomen måste vara hela.

FÖRVARING



Axlab Blades ska skyddas mot oförsiktig hantering eller mekaniska stötar och förvaras i ett torrt, väl ventilerat utrymme skyddade från direkt solljus. Rekommenderad förvaringstemperatur är mellan -10°C och +50°C.

UTGÅNGSDATUM

Hållbarheten för Axlab Blades är två (2) år från tillverkningsdatum.

VARNINGAR



Axlab Blades är extremt vassa. Var försiktig vid hantering. När du avlägsnar bladet från dispensern ska du vara uppmärksam på dess blad och vara försiktig så att du inte vidrör det.

KASSERING

Efter användning sätter du in det använda bladet i dispenserens fack. Alternativt kan man kassera bladet i en specialbehållare för vassa föremål. Axlab Blades måste kasseras som medicinskt avfall för att förhindra kontaminering. Kasseringen ska följa gällande lagar, förordningar och standarder i det land där bladen används.

INCIDENTER

I händelse av en allvarlig incident ska detta rapporteras direkt till tillverkaren av denna medicintekniska produkt på axlab.dk och till nationell behörig myndighet.